



S430 SHOTSAVER

GPS télémétrique Golf grand écran couleur

- Indique la distance qui vous sépare du green et des obstacles
- Pré-chargé de plus de 5 500 terrains de golf en Europe
- Aucun abonnement - Mise à jour des terrains de golf GRATUIT
- Ecran 3.5" tactile et anti-reflet

DIMENSIONS / POIDS

- Hauteur : 120 mm
- Largeur : 75 mm
- Epaisseur : 20 mm
- Poids : 200 gr.



CONTENU DU PACK

- S430 SHOTSAVER
- Mousqueton et dragonne
- Support Ventouse
- Prise secteur avec embouts européens
- Chargeur allume-cigare
- Câble USB de mise à jour des terrains
- Manuel d'utilisation
- Housse de protection coquée
- Housse en silicone

GARANTIE ET ASSISTANCE

**GARANTIE 1 AN
CONSTRUCTEUR
SNOOPER FRANCE**

Assistance et aide illimitées

09 800 850 11

Hotline non surtaxée

Le caddie électronique Golf haut de gamme

Toute la technologie Snooper SHOTSAVER est réunie dans un format d'écran 3.5" tactile et anti-reflet même en plein soleil. Snooper SHOTSAVER S430 utilise la technologie GPS la plus avancée pour vous indiquer précisément la distance qui vous sépare du green et de tous les obstacles sur le parcours. Compact, étanche et robuste, le S430 utilise un écran tactile 3.5" couleur lisible même en plein soleil.

Pré-chargé de plus de 5500 terrains de golf en Europe

Indique la distance qui vous sépare du green

Indication des obstacles sur le parcours

Bunkers, dogleg, point d'eau...

Aucun abonnement

Mise à jour des nouveaux terrains de golf GRATUIT

Technologie GPS pour une précision à 2 mètres

Grand écran 3.5" tactile couleur

9 cm de diagonale

Haute résolution LCD

240 x 400 pixels

Batterie rechargeable et interchangeable

Autonomie de 12 heures

Étanche IPX7 et robuste

Scorecard électronique

Enregistreur de distance par club

Plug & Play

Iconographie explicite



Le green



Lacs et points d'eau



Bunkers



Dogleg



Chemins et routes



Obstacles



Ruisseaux



Rough



Arbres

Mise à jour des nouveaux terrains de golf

La liste des terrains de golf ne cesse d'évoluer. Ainsi, dès que Snooper couvre un nouveau terrain, c'est la communauté entière qui en profite gratuitement. Il suffira de connecter votre Snooper SHOTSAVER à votre PC grâce au câble USB fourni pour actualiser instantanément tous les nouveaux terrains couverts.

Pour consulter la liste des terrains couverts, rendez-vous sur www.snooper.fr

Mise à jour par PC, Windows 2000, XP, Vista, Seven et une connexion Internet

SNOOPER S430 SHOTSAVER

REF : S430 SHOTSAVER

EAN : 5019896243014

1202

www.snooper.fr

SNOOPER

NUMÉRO 1 des GPS Golf